

# Cartouche compatible pour machine à affranchir Neopost IS 240 / IS 280

**57,90€ HT** 



IS-280

Numéro de client :
Numéro de timbre de ma machine :



3-5 BOULEVARD DES BOUVETS 92747 NANTERRE CEDEX TÉL.:+33 (1) 55 69 62 00 / FAX:+33 (1) 47 24 26 77

neopost

# Pour vous aider à installer facilement votre matériel, veuillez utiliser le CD situé dans le guide d'installation.



### Sommaire


Présentation du système p. 4	
Informations utiles p. 5	
Sélection d'un tarif postal	
Affranchissement de votre 1ère enveloppe	
Sélection d'une publicité	
Affranchissement à « Zéro euro » p. 9	
Activation d'une publicité par défaut p. 10	
Création d'une mémoire p. 1	
Rappel d'une mémoire p. 12	
Réinitialisation/Calibration plateau de pesée p. 13	
Correction d'un montant (Mode ajout) p. 14	
Création/Sélection d'un compte d'imputation p. 1	
Télécollecte - Connexion postale	
Téléchargement des tarifs postaux p. 17	
Remplacement de la cartouche d'encre p. 18	
Dépannage rapide - Spécifications du courrier	

### Présentation du système

### Machine à affranchir



### Panneau de commande



### Informations utiles

### Mode « Utilisateur » :

Entrez le code PIN:

A chaque démarrage de la machine, l'écran ci-contre est affiché :

Pour accéder au mode « Utilisateur » et affranchir, saisissez le code **1234** puis appuyez sur **[OK]**.

### Mode « Superviseur »:

Pour accéder aux fonctionnalités avancées, vous devez entrer en mode « Superviseur » et saisir le code **09430**.


### Mode « Veille»:


Au bout de quelques minutes, la machine passe en mode « Veille » et affiche un écran noir.

Pour sortir de ce mode, appuyez brièvement sur la touche **(b)** en haut à droite de l'écran.

### Sélection d'un tarif postal







### Affranchissement de votre 1 ère enveloppe





Pour affranchir, suivez le mode opératoire ci-dessous :

- Placez le courrier sur le plateau de pesée.
   Le poids de chaque pli s'affiche dans la zone Poids de l'écran et le montant d'affranchissement se met à jour.
- Retirez l'enveloppe du plateau de pesée et insérez-la bien droite à gauche de l'entrée de votre système, puis faîtes-la glisser vers la droite.



Attendez que les bruits de moteurs s'arrêtent avant de tenter de retirer l'enveloppe.



Félicitations, vous venez d'affranchir votre 1<sup>ère</sup> enveloppe!



Au bout de quelques minutes, la machine passe en mode « Veille » et affiche un écran vide.


Pour sortir de ce mode, appuyez brièvement sur la touche b en haut à droite de l'écran.

6

7

### Sélection d'une publicité





### Affranchissement à « Zéro euro »



Pour affranchir à « Zéro euro », suivez le mode opératoire ci-dessous :


Appuyez sur le bouton « C » si le tarif affiché par la machine n'est pas  $0 \in$ .

Insérez simplement une enveloppe à l'entrée de votre système, de la gauche vers la droite, sans utiliser le plateau de pesée.





### Activation d'une publicité par défaut





### Création d'une mémoire





### Rappel d'une mémoire




# Pour rappeler une mémoire, suivez le mode opératoire ci-dessous :

- 1. Appuyez sur la touche du clavier Mem
- 2. Sélectionnez la mémoire souhaitée dans la liste affichée et appuyez sur [OK] pour valider.

Le nom de la mémoire apparaît sur l'écran d'accueil.

Si vous choisissez une mémoire créée spécifiquement pour un autre compte, la machine affichera « Utilisation du compte impossible ».

Numéro de la mémoire activée





relicitations, vous venez de rappeler une mémoire !

## Pour cesser d'utiliser la mémoire activée et revenir au mode standard :

Appuyez deux fois sur la touche **b** pour mettre en veille puis redémarrez la machine.

### Réinitialisation/Calibration plateau de pesée



# Pour réinitialiser/calibrer le plateau de pesée, suivez le mode opératoire ci-dessous :


- 1. Appuyez sur la touche MENU du clavier.
- 2. Sélectionnez « 2. Affranchissement » puis appuyez sur [OK].
- 3. Sélectionnez « 2. Réinit. plateau pesée » puis appuyez sur [OK].
- 4. Retirez tous les plis du plateau de pesée puis appuyez sur [OK].
- 5. Appuyez sur [OK] pour finaliser la procédure.



relicitations, vous venez de réinitialiser votre plateau de pesée !

### Raccourci:

Appuyez sur la touche Propendant 1 seconde, puis retirez tous les plis du plateau et appuyez sur OK.



Plateau décalibré



Il est nécessaire de réaliser cette procédure lorsque votre système n'affiche pas le bon poids ou affiche des traits à la place du poids.

12

# Correction d'un montant (Mode ajout)



# Pour corriger un montant (Mode ajout), suivez le mode opératoire ci-dessous :

- 1. Appuyez sur la touche MENU du clavier.
- 2. Sélectionnez « 10. Autres fonctions » puis appuyez sur [OK].
- 3. Sélectionnez « 1. Mode ajout » puis appuyez sur [OK].
- 4. Saisissez le code PIN 1835 puis appuyez sur la touche [OK].

### Comment fonctionne le nouveau mode ajout ?



Vous sélectionnez le tarif et le poids du pli à corriger puis le tarif et le poids que vous souhaitez et le mode « ajout » calcule automatiquement le nouveau tarif.

5. Suivez ensuite les instructions à l'écran. [Appuyez sur [OK] à chaque étape].



Le nouveau mode ajout ne vous permet pas de saisir le montant à corriger directement à l'écran.



Felicitations, vous venez d'effectuer une correction de montant!

# Création/Sélection d'un compte d'imputation





- 2. Saisissez le code PIN superviseur **09430** puis appuyez sur **[0K]**. Le Menu principal superviseur s'affiche.
- 3. Sélectionnez « 5. Comptes » puis appuyez sur [OK].
- 4. Sélectionnez « 1. Sélection compte » puis appuyez sur [OK].
- 5. Sélectionnez « 2. Compte avec code PIN » puis appuyez sur [OK].
- 6. Appuyez de nouveau sur [OK] pour valider le choix.
- 7. Sélectionnez « 2. Gestion des comptes » puis appuyez sur [OK].
- ▶ 8. Sélectionnez « 1. Listes comptes » puis appuyez sur [OK].
- 9. Sélectionnez « Ajout compte » puis appuyez sur [OK].
- 10. Saisissez le numéro et le nom de compte, sélectionnez l'état « 1. Activé ».
- 11. Entrez le code pin du nouveau compte. Validez par [OK].
- 12. Appuyez deux fois sur le bouton en haut à droite de l'écran **(b**) pour sortir du mode superviseur.



Menu principal

2. Rapports

1. Messages reçus

Liste des comptes

Nr [

3. Paramètres par déf...

4. Gestion des mémoi... .

Ajouter compte

00000 Default Acco... 1265 MARKETING

Pour sélectionner un compte dans la machine, suivez le mode opératoire ci-dessous :

A l'écran de démarrage, sélectionnez le compte souhaité puis appuyez sur [OK].



4

### Télécollecte - Connexion postale



# Pour effectuer une connexion postale, suivez le mode opératoire ci-dessous :

- 1. Appuyez sur la touche 🙈 du clavier .
- 2. Sélectionnez « 2. Appel serveur postal » puis appuyez sur [OK].
- 3. Appuyez ensuite sur [OK] pour confirmer.




Si la connexion a réussi, la machine affiche le message : « Appel réalisé avec succès ».



Lorsque vous êtes en limite financière, il vous suffit de réaliser une connexion postale.

### Téléchargement des tarifs postaux





Votre machine téléchargera automatiquement les grilles de tarifs disponibles sur le serveur « Services en ligne ».

6. Appuyez deux fois sur le bouton en haut à droite de l'écran **(b)** pour sortir du mode superviseur.



### Remplacement de la cartouche d'encre



Lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil.

# Pour effectuer l'installation de la cartouche d'encre, suivez le mode opératoire ci-dessous :

- 1. Appuyez sur la touche MENU.
- 2. Sélectionnez « 12. Cartouche d'encre », validez par [OK].
- 3. Sélectionnez « 3. Remplacement cartouche » puis [OK].
- 4. Ouvrez le couvercle de la machine.
- 5. Ouvrez le capot bleu sur le chariot de la cartouche.
- 6. Retirez l'ancienne cartouche en la tirant en arrière.
- 7. Ouvrez l'emballage de la nouvelle cartouche.
- 8. Retirez les bandes de protection de couleur.
- 9. Insérez la nouvelle cartouche dans le chariot.
- 10. Refermez le capot bleu puis le couvercle de la machine.
- 11. Appuyez sur [OK].



### Dépannage rapide

Symptôme	Remède	
La machine affiche sur l'écran d'accueil « Sans impression »	Effectuez une connexion postale (page 16)	
La machine affiche « Avertissement verrouillage Boîtier Postal »	Effectuez une connexion postale (page 16)	
La machine affiche « Boîtier Postal verrouillé »	Effectuez une connexion postale (page 16)	
Bourrage papier / Etiquette	Ouvrez le capot et retirez le papier manuellement	
Empreinte illisible	Procédure à suivre : dans le menu principal, allez dans Cartouche d'encre (Menu 12) puis Nettoyage (Menu 2)	

### Spécifications du courrier

Caractéristiques	Min	Max
Poids des enveloppes	2,83 g	750 g
Épaisseur des enveloppes	0,2 mm	8 mm